

## Trittsteine richtig verlegen



Bild KI-generiert

Stabil, funktional und optisch ansprechend

Besuchen Sie uns bei



Trittplatten oder Step Stones sind eine praktische und zugleich dekorative Möglichkeit, Wege im Garten anzulegen. Sie führen sicher durch Rasenflächen, Beete oder Kiesbereiche und schützen gleichzeitig den Untergrund vor Abnutzung. Damit Trittplatten dauerhaft stabil liegen und sich harmonisch in die Umgebung einfügen, kommt es vor allem auf den richtigen Unterbau und die passende Einbettung an.

### Der richtige Unterbau – Grundlage für langlebige Wege

Ein stabiler Unterbau ist entscheidend, damit Trittplatten nicht absacken oder sich verschieben. Zunächst wird der Verlauf des Weges festgelegt und der Untergrund entsprechend ausgehoben. In der Regel reicht eine Tiefe von etwa 15 bis 20 Zentimetern, abhängig von Bodenbeschaffenheit und Nutzung.

Anschließend wird eine Tragschicht aus **# 456 Naturschotter 0/32** oder **# 374 RC-Schotter 0/40** eingebracht. Diese sorgt für Stabilität und verhindert, dass sich der Untergrund bei Nässe oder Frost bewegt. Die Tragschicht wird sorgfältig verdichtet, zum Beispiel mit einer Rüttelplatte.

Darauf folgt eine Ausgleichsschicht aus Splitt oder Sand, in die die Trittplatten eingelegt und exakt ausgerichtet werden. Wichtig ist dabei eine gleichmäßige Auflagefläche, damit die Platten später nicht kippen.



### Trittplatten im Rasen verlegen

Wer einen Weg durch eine Rasenfläche anlegen möchte, setzt die Trittplatten in der Regel bündig mit der Grasnarbe. Dadurch lassen sich Rasenmäher problemlos darüber fahren, ohne dass Hindernisse entstehen.

Die einzelnen Platten werden so positioniert, dass sie der natürlichen Schrittlänge entsprechen. Ein Abstand von etwa 60 bis 70 Zentimetern zwischen den Platten hat sich dabei bewährt. Nach dem Einsetzen werden die Ränder mit Erde aufgefüllt und der Rasen kann bis an die Platte heranwachsen. Bei einer bestehenden Rasenfläche sollte der Rasen entsprechend der Größe des Trittsteines ausgestochen werden.

So entsteht ein natürlicher, nahezu unsichtbarer Gartenweg, der sich harmonisch in die Grünfläche integriert.



### Trittplatten im Splitt- oder Kiesbeet

In Kies- oder Splittflächen lassen sich Step Stones besonders dekorativ einsetzen. Hier werden sie meist leicht erhöht oder bündig mit der Oberfläche verlegt. Der Unterbau besteht ebenfalls aus einer verdichteten Tragschicht und einer Splittbettung.

Damit sich der Kies nicht mit dem Untergrund vermischt, wird häufig zusätzlich ein Unkrautvlies unter der Fläche verlegt. Die Platten werden sauber ausgerichtet und der umliegende Splitt anschließend gleichmäßig verteilt.

Das Ergebnis ist ein klar strukturierter Weg mit moderner Optik, der gleichzeitig pflegeleicht und langlebig ist.

Entdecken Sie ab den S. 29 in unserem Katalog unser Sortiment an Terrassenplatten, Polygonalplatten und Step Stones, die für solch einen Weg verwendet werden können.

Ob im Rasen, im Beet oder im Kiesgarten – sorgfältige Planung und eine fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Haltbarkeit und das Erscheinungsbild eines Trittplattenwegs. Mit dem passenden Unterbau, der richtigen Verlegetechnik und einer harmonischen Einbindung in die Gartenumgebung entsteht ein funktionaler Weg, der den Garten langfristig aufwertet.

Gerne beraten wir Sie in unserem Werksbüro oder auch telefonisch.



Sie benötigen fachmännische Unterstützung?

Dann wenden Sie sich gerne an Weiland Grünbau,  
Stabhalterstraße 27, 68307 Mannheim, Tel. 0621 7777-10

**weiland**  
GRÜNBAU

**Erdenwerk**  
**Mannheim**

#### Kontakt:

Kirschgartshäuser Straße 2a  
68307 Mannheim-Scharhof

Tel. 0621 / 78 87 66 5  
Fax. 0621 / 77 18 96

[www.erdenwerk-mannheim.de](http://www.erdenwerk-mannheim.de)  
[info@erdenwerk-mannheim.de](mailto:info@erdenwerk-mannheim.de)

#### Betriebszeiten:

Mo. – Fr. 6:30 – 17:00 Uhr (März – Okt.)  
Mo. – Fr. 7:00 – 17:00 Uhr (Nov. – Feb.)  
Sa. 8:00 – 13:00 Uhr (ganzjährig)



**Besichtigen Sie auch unseren Schaugarten direkt am Erdenwerk:**

Besuchen Sie uns bei

